


Rønne Varme A/S

Kvikguide for Metronette 4 37-15 Direkte fjernvarmeunit



1. Brugsvandsveksler.
2. Reguleringsventil for varmtvandstemperaturen.
Bør indstilles til 50-55 grader (3,5 til 4 på ventilen).
3. Sommerventil. Lukker for cirkulation af fjernvarmevandet til radiatoranlægget.
4. Trykdifferensregulator. Reducerer det svingende tryk i fjernvarmenettet, således at trykket i radiatoranlægget bliver konstant og varmeafgivelsen fra radiatorerne er konstant.
Indstilles af installatøren.
5. Snavssamlere (markeret med grønt). Renses en gang årligt.
6. Sikkerhedsventil. Aktiveres hvert halve år for at undgå tilkalkning. Drypper lidt ved opvarmning.
7. Reguleringsventil for varmeanlæg. Styrer varmemængden i dine radiatorer
8. Cirkulationspumpe. Slukkes i sommerperioden samtidig med sommerventilen.